



Руководство по експлуатации Картофелечистка Potato peeler



Модель: **MR 770**



Изделие сертифицировано в Украине

Благодарим Вас за покупку техники компании



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Картофелечистка предназначена только для очистки картофеля в бытовых (домашних) условиях.

Технические характеристики

Модель: MR 770

Электропитание: 220-240В, 50Гц;

Потребляемая мощность: 75Вт

Загрузка за один прием: не более 1 кг картофеля;

Время непрерывной работы: не более 4 минут;

Режим работы: повторно-кратковременный (работа до 4 мин/пауза от 2 мин)

Устройство прибора (рис.1)



A- Крышка

B- Чаша

C- Нож очистки (внутри чаши)

D- Корпус привода

E- Выключатель вкл/выкл
(ON/OFF)

F- Резиновые опоры

Меры безопасности

Уважаемый пользователь, соблюдение общепринятых правил безопасности и правил изложенных в данном руководстве делает использование данного прибора исключительно безопасным.



ВНИМАНИЕ!

- Никогда не погружайте электропривод, его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости.
- Не допускайте попадание воды и влаги на электрические части привода.
- Не берите прибор мокрыми руками.
- При несоблюдении правил возникает опасность поражения электротоком!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

- Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра!
- Всегда отключайте выключателем и вынимайте вилку из розетки, если Вы закончили использовать прибор, а также перед разборкой, очисткой и хранением.
- Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевой вилки из розетки за кабель.
- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение

питания указанное на приборе соответствует напряжению электросети в Вашем доме.

- Использование электрических удлинителей или переходников сетевой вилки может стать причиной повреждения электроприбора и возникновения пожара.

- Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не включайте прибор в течение 2-х часов, во избежание поломки из-за образования конденсата на внутренних частях прибора.

- Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, если прибор поврежден или попал в воду. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не используйте какие либо принадлежности не входящие в комплект прибора.

- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями. При использовании прибора вблизи детей, необходим постоянный контроль взрослых.

- Не позволяйте детям играть с прибором и упаковочными материалами.

- Не допускайте касание шнура питания к нагретым и острым поверхностям.

- Не допускайте сильного натяжения, свисания с края стола, заломов и перекручивания шнура питания.

- Не бросайте прибор.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте прибор во время грозы, штормового ветра. В этот период возможны скачки сетевого напряжения.

Действия в экстремальных ситуациях:

- Если прибор упал в воду, немедленно, выньте вилку из розетки, не прикасаясь к самому прибору или воде.
- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, сильного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите использование прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в ближайший сервисный центр.



ВНИМАНИЕ!

Прибор имеет очень острые режущие лезвия, требующие крайне осторожного обращения во время разборки, сборки, очистки.

- Не открывайте крышку, не прикасайтесь к движущимся частям во время работы прибора.

- Перед загрузкой/выгрузкой всегда отключайте прибор от электросети. Загрузку/выгрузку, разборку выполняйте только после полной остановки движущихся частей.

При несоблюдении правил возникает опасность серьезных травм!

-
-
- Не используйте Ваш прибор для других целей кроме тех, для которых он предназначен.

Подготовка к использованию

- Перед первым использованием вымойте чашу и нож горячей водой;
- Перед каждым использованием убедитесь что прибор установлен на сухой, ровной устойчивой поверхности, и надежно стоит на резиновых опорах. Не устанавливайте прибор вблизи нагревательных приборов и источников тепла;
- Установите чашу в корпус, и нож на вал. Убедитесь что все собрано правильно, иначе прибор может не работать;
- Перед включением вилки в розетку убедитесь что переключатель прибора установлен в положение «выкл» (OFF).

Использование прибора

- Выполните подготовительные операции изложенные выше;
- Залейте в чашу холодную воду ниже отметки на чаше « FILL», загрузите картофель в чашу в количестве достаточном для покрытия ножа, но не более 1 кг за один раз;
- Аккуратно закройте и зафиксируйте крышку.
- Подключите прибор к электросети, включите прибор переключателем переводя его в положение «вкл» (ON). Прибор

начнет работу. Во время работы корпус прибора вибрирует, но резиновые опоры обеспечивают устойчивое положение - это нормальное явление.

- Очистка картофеля обычно занимает около 2 минут, однако следует контролировать процесс через прозрачную крышку. Очистка картофеля различного размера и формы может занять немного больше времени, однако не допускайте непрерывную работу очистки более 4 минут.
- По окончании очистки, отключите прибор переключателем, выньте вилку из розетки, откройте верхнюю крышку и аккуратно выгрузите очищенный картофель.
- Сполосните картофель водой и с помощью небольшого ножа удалите с него остатки кожуры и «глазки».
- Перед очисткой следующей порции картофеля дайте прибору остыть не менее 2 минут.

Чистка и уход



ВНИМАНИЕ!

- Никогда не чистите прибор подключенный к сети
- Перед очисткой отключите прибор и дождитесь полной остановки движущихся частей.
- Никогда не погружайте электропривод его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости. Не мойте привод водой или в

посудомоечной машине.

- Не используйте абразивные и сильно действующие чистящие средства, растворители, щелочь, металлические предметы и мочалки. Для очистки достаточно использовать чистую воду.
- Мойте режущие лезвия с особой осторожностью!
- Сразу после окончания использования вымойте все съемные части холодной или теплой водой с применением мягкой нейлоновой губки, после чего протрите сухим чистым полотенцем.
- Дайте частям прибора полностью высохнуть.
- Корпус электропривода сперва протрите мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо сухим чистым полотенцем.

Хранение

- Перед хранением отключите прибор от сети.
- Очистите, протрите насухо и просушите прибор перед хранением.
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с ограниченными возможностями.

Утилизация

Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относиться к их

переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Technical characteristics

Model: MR 770

Electrical power: 220-240V, 50Hz;

Power: 75W

Loading at a time: less than 1 kg of potatoes;

Operating time: not over 4 minutes ;

Mode: Intermittent (work not over 4 minutes/ pause not less 2 minutes)

Description (pic.1)



A - Top lid

B - Bowl

C - Base station

D - On/Off switch

E - Rubber foot

Instruction manual

For correct usage, read these instructions carefully and keep in a safe place for future reference.

Important safeguards


When using electrical appliances like the potato peeler, basic safety precautions should be observed and followed, including the following.

- Before using the appliances for the first time, check if the voltage on the rating plate corresponds to the mains voltage in your home.
- Do not use the appliances for any purpose other than for which it was intended.
- To protect against electrical shock, do not immerse the power cable, plug or potato peeler base in water or any other liquid.
- When not in use and before cleaning parts, switch off and unplug the appliance from the main power supply.
- Do not leave the appliance unattended when plugged in and keep it out of reach of children.
- Do not let the power cable hang over edge of a table or kitchen counter or touch hot surfaces.
- Do not operate this appliance with a damaged power cable/plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any


way. If the appliance is damaged in any way, do not use it and take to your local electrical store for repair.


- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.

- Before putting the potatoes in the appliance, make sure the power switch is off.

-  - Do not put more than 1 kg of potatoes into the peeler and do not let the machine work continuously for more than 4 minutes.

- Make sure all the parts are in the correct position; otherwise the machine will not work.

-  - Do not use outdoors.

-  - Do not place the appliance on/near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.

- The cutter dish is very sharp: take care when cleaning.

- Never open the machine when it is in operation.

Before use:

- Before using the appliance for the first time, clean the bowl and the cutter dish with hot water.

- Before each use, make sure the potato peeler is positioned on a clean/dry surface and that the machine is stabilised on its rubber feet.

- Check that the power is switched off before you plug in the

appliance.

- Place the bowl on the base station and the cutter dish on the axis.

Check that both parts are correctly placed.

Operating the potato peeler.

1. Make sure the power switch is in the OFF position.

2. Check that all the parts are in the correct position, otherwise the machine will not function.

3. Pour water less than mark "FILL" in the bowl, add enough potatoes to the bowl to cover the cutter disk (but never more than 1 kg each time). Close the top lid carefully.

4. Switch the power 'ON' and the machine will start working. Please note that it will vibrate but the rubber feet will keep it in place during use.

5. The peeler will take about 2 minutes to peel potatoes, but keep an eye on the progress through the transparent lid. Potatoes irregular in shape may take up more space and need a bit longer to peel, but do not allow the potato peeler to run than more 4 minutes. After the machines has finished peeling, switch off the power, unplug from mains, remove the top cover and take out the potatoes carefully.

6. Wash the potatoes with fresh water and remove any excess peeling with a small knife.

Care and cleaning:

1. After each use, wash the bowl and the cutter with fresh water.
2. Before cleaning, always switch OFF and unplug the appliance from the mains power supply.
3. Do not immerse the power cable, plug and the peeler base in water or any other liquid.
4. After cleaning use a soft cloth to dry all the parts before storage.
5. Never use sharp or abrasive cloth for cleaning.

Please retain for future reference. Colours and contents may vary. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experiences and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Maestro



Ознакомиться со всем перечнем изделий
торговой марки «**Maestro**»

Вы можете на информационном сайте компании

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - Посуда из алюминия | - Кухонные процессоры |
| - Наборы посуды | - Хлебопечи |
| - Эмалированная посуда | - Тостеры |
| - Чайники | - Аэрогриль |
| - Наборы ножей | - Электрические печи |
| - Кухонные принадлежности | - Соковыжималки |
| - Столовые наборы | - Мясорубки |
| - Кафетерий | - Электрические чайники |
| - Аксессуары | - Пылесосы |
| - Термосы | - Утюги |
| - Хлебницы | - Парогенераторы |
| - Посуда из стекла | - Уход за волосами |
| - Кофеварки | - Климатическое оборудование |
| - Кофемолки | - Весы |

www.feel-maestro.com